

TELEFON CID CU DISPLAY JW-2019 (MF0030-08101)



Caracteristici tehnice:

Functii de baza:

- Serviciul identitate apelant dual DTMF / FSK.
- 0-38 memorii apeluri intrare, 5 memorii apeluri iesire.
- 3 memorii cu o singura apasare cu max. 16 digiti.
- Reformare si revizualizare rapida pentru apelurile de intrare si iesire.
- Filtrare pe 5 digiti pentru coduri zonale.
- 2 grupuri pentru coduri de iesire.
- 32 digiti pre-formare.
- Afisarea datei ,orei si saptamanii ; afisaj LCD cu reglare contrast.
- Muzica in asteptare.
- Functie auto-reformare numar.
- Functie flash : 1000ms/600ms/300ms/110ms selectabil.
- Controlul digital al volumului pentru speaker.
- Tip formare puls sau ton.
- Alarma ceas.
- Iluminare fundal inteligenta.

Instructiuni de montaj:

- Telefonul trebuie instalat in incaperi uscate, ventilate si ferite de actiunea gazelor corozive.
- Conectati un capat al cordonului spiralat in priza de jos a receptorului si celalalt capat in priza din partea stanga a telefonului.
- Conectati un cablu telefonic in priza din partea laterala a telefonului si celalalt capat in priza telefonica a biroului.

Descriere functii si operatii:

1. Setari cu receptorul telefonului in furca

Cu receptorul telefonului in furca se apasa **SET/STO** pentru intrare in mod programare si afisajul LCD va afisa SET/STO 1 DATE. Se vor folosi tastele **UP/-** sau **DOWN/+** pentru

selectarea diverselor functii. Cand se alege o functie se apasa din nou **SET/STO** pentru intrarea in acea functie. Dupa terminare se apasa din nou **SET/STO** pentru confirmare si trecere la alta functie. Pentru schimbari se folosesc tastele **UP/-** sau **DOWN/+**. Pentru iesirea din programare se apasa tasta **DEL/EXIT**.

Pentru schimbarea diverselor functii se va proceda in felul urmatoar:

DATA/ORA

Cand afisajul LCD arata : **SET 1 DATE**, se apasa **SET/STO** si anul se va afisa intermitent. Se vor folosi tastele **UP/-** sau **DOWN/+** pentru schimbarea anului dupa care se apasa **SET/STO** pentru avansarea la data. Se repeta operatia pentru setarea datei, orei si minutelor pe rand. La terminare, afisajul LCD va arata automat ziua corespunzatoare saptamanii.

COD ZONAL

Cand afisajul LCD arata **SET 2 CODE**, se apasa **SET/STO** si se va afisa pe ecran **CODE-----**, dupa care se apasa din nou **SET/STO** pentru a afisa intermitent prima linie "-". Se editeaza cu tastele **UP/-** sau **DOWN/+** si se apasa **SET/STO** pentru confirmare. Se avanseaza la fel pentru urmatoarele.

COD DE IESIRE

Cand afisajul LCD arata **SET 3 PCODE**, se apasa **SET/STO** si se va afisa pe ecran **PCODE--**, dupa care se apasa **SET/STO** din nou pentru afisarea intermitenta a primei linii. Se editeaza cu tastele **UP/-** sau **DOWN/+**, dupa care se apasa **SET/STO** pentru confirmare. Se avanseaza la fel pentru urmatoarea linie.

AUTO IP

ACEASTA FUNCTIE NU ESTE POSIBILA PENTRU ACEST DISPOZITIV , VA RUGAM SA TRECETI LA URMATOARELE SETARI TRECAND PESTE ACEASTA SETARE.

MOD DE FORMARE

Cand afisajul LCD arata **SET 5 P-T**, se apasa **SET/STO** si se va afisa pe ecran **TONE (** sau **PULSE)** aceasta setare fiind si cea implicita. Se foloseste **UP/-** sau **DOWN/+** pentru schimbare din ton in puls si invers in functie de necesitate. Se apasa **SET/STO** pentru confirmare

PREVENIRE TELEFON ANTI-PARALEL

Cand afisajul LCD arata **SET 6 ALAR**, se apasa **SET/STO** si ecranul va afisa **ALAR OFF**. Se foloseste **UP/-** sau **DOWN/+** pentru pornire dupa care se apasa **SET/STO**.

ALARMA CEAS

Cand afisajul arata **SET 7 ALERT**, se apasa **SET/STO** si ecranul va afisa 1 00-00 OFF. Numarul din stanga reprezinta prima alarma din cele 3 posibile iar 00-00 reprezinta ora la care suna alarma daca este pornita sau nu. Se foloseste **UP/-** sau **DOWN/+** pentru selectare si **SET/STO** pentru confirmare. Se pot selecta trei ore diferite de alarmare.

2. Operarea cu receptorul telefonului in furca

- a. Receptionarea apelurilor: Cand se primeste un apel, telefonul va afisa pe ecran numarul celui care suna, data si ora apelului si un numar serial. Un nou numar va avea afisata iconita "NEW" si un numar repetat va avea iconita "REP". Un numar ascuns va aparea cu litera "P" iar un numar incorect cu litera "E".
- b. Verificarea apelurilor de intrare: Se poate folosi tasta **DOWN/+** pentru vizualizarea numerelor de telefon precum si data si ora apelurilor. Pentru vizualizare rapida se tine apasata **UP/-** sau **DOWN/+** pentru 3 secunde.
- c. Reformarea numarului unui apel de intrare: Pentru un apel local se apasa tasta **RD/ARD** cand numarul este afisat. Pentru un apel international se apasa aceasta

tasta de doua ori pentru adaugarea unui "0" la inceputul numarului format daca nu a fost setat.

- d. Verificarea numerelor formate: Se poate folosi tasta **UP/-** pentru vizualizarea numerelor si a duratei pentru fiecare numar. Pentru reformare se apasa **RD**. Pentru vizualizare rapida se apasa **UP/-** pentru trei secunde. Se poate apasa **RD/ARD** pentru reformarea numarului.
 - e. Ajustarea contrastului afisajului LCD: Se foloseste tasta **BRT/+** pentru selectarea a cinci grade de contrast reglabil cu telefonul in furca sau nu.
 - f. Pre-formare: Se introduce numarul de telefon si se apasa **RD/ARD**. In caz de greseala se foloseste tasta **DEL/EXIT** pentru corectare.
 - g. Folosirea tastei **DEL/EXIT**:
 - In modul programare se foloseste pentru corectarea eventualelor greseli si iesirea din programare.
 - In modul pre-formare se foloseste pentru corectarea greselilor.
 - In modul vizualizare numere de intrare se foloseste pentru stergerea numerelor. Apasarea pentru 3 secunde sterge toate numerele de intrare.
 - In modul vizualizare numere formate se foloseste pentru stergere. Apasarea pentru 3 secunde sterge toate numerele formate.
 - h. Folosirea tastei pentru sonerie: Cu telefonul in furca, Se apasa **HOLD** pentru alegerea soneriei preferate si afisajul va arata "RING 00" la "RING08" si va fi afisat cca. o secunda. Se alege un numar de la 1 la 8.
3. Operarea cu receptorul telefonului ridicat din furca:
- a. Verificarea apelurilor de intrare si iesire: se foloseste **UP/-** sau **DOWN/+** pentru verificarea numerelor apelurilor de intrare; se poate folosi **CHECK/x** si **UP/-** pentru vizualizarea numerelor formate.
 - b. Reformare automata la un numar ocupat: Daca numarul apelat este ocupat cand se formeaza cu receptorul pus in furca in mod hands-free, se apasa tasta **RD/ARD** si numarul este reformat automat la fiecare 6 secunde pana si cand se conecteaza va suna. Se apasa tasta **Hand-free** sau se ridica receptorul pentru convorbire. Renuntarea la reformarea automata se face apasand orice tasta.
 - c. Muzica in asteptare: Cu receptorul telefonului ridicat se apasa tasta **HOLD** si se va auzi muzica . Se poate inchide telefonul si muzica va ramane activata.
 - Cand se ridica receptorul din nou , muzica se va opri si se poate vorbi la telefon
 - Cand se apasa tasta **MUSIC HOLD** din nou , muzica se va opri si se poate vorbi cu receptorul pus in furca
 - Cand se apasa tasta **Hand-free** , muzica se va opri si se poate vorbi la telefon
 - d. Durata convorbirii: Afisajul va arata durata unei convorbiri chiar in timpul convorbirii. Controlul manual nu este posibil
4. Functia cod de iesire
- Dupa ce se programeaza codul de iesire din 1 sau 2 digiti in meniu, cand se formeaza mai mult de 6 digiti la preformare sau la rechemare numere iesire/intrare, numarul va fi format impreuna cu codul de iesire in mod automat.
5. Calculator
- a. In orice mod se poate apasa tasta **CAL/AC** pentru intrare in mod calculator si tasta **DEL/EXIT** pentru iesirea din acest mod. Se mai poate iesi din acest mod daca cineva apeleaza telefonul sau alarma de ceas suna.
 - b. Sunt afisati 10 digiti si punctul va fi afisat ".".
6. Functia de alarma

Alarma va suna pentru cca. 1 minut daca ea este activata. Se poate apasa orice tasta pentru oprirea ei. Daca telefonul este in folosinta , alarma nu va mai suna de aceasta data.

7. Setare numere VIP

Cand se verifica numerele de intrare sau iesire, se poate apasa tasta **VIP/P** pentru transformarea in numere VIP. Numerele VIP vor suna in alt mod decat cel normal si nu pot fi sterse apasand tasta **DEL/EXIT** decat cand se sterg toate.

8. Functia lumina de fundal

Cand se apasa orice tasta, sau se ridica receptorul sau telefonul suna, lumina de fundal se va aprinde in mod automat. Durata va fi de 6 secunde de fiecare data.

Instructiuni de ambalare:

- Produsul este ambalat intr-o cutie din carton.
- Pentru identificarea produselor, pe cutie sunt scrise codul si denumirea produsului.

Instructiuni de transport:

- Transportul, manipularea si depozitarea se va face fara deteriorarea ambalajului si a continutului.
- Deasupra cutiilor nu se aseaza obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie pozitionate, astfel incat in timpul transportului sa nu se deplaseze.
- Nu se aseaza langa corpuri dure sau ascutite, care pot distruge produsul in timpul transportului.

Instructiuni de manipulare:

- Se pot aseza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de catre mijloace speciale de manipulare.

Instructiuni de depozitare:

- Spatiul de depozitare trebuie sa fie inchis, uscat, cu temperaturi cuprinse intre -20°C si +50°C, fara praf si intr-un mediu lipsit de substante active chimic.
- Nu este permisa depozitarea pe termen lung, in locuri expuse la actiunea razelor solare.